

G14

 f_x

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1) Apply wax(Mirrow glaze Wax/TR Wax) 8 to 10 time.

2) Apply Tooling Gelcoat/ISO Gelcoat.

3) Apply 1 Layer Tissue.

- ISO Resin

4) Apply 2 Layers Of $450\text{g}/\text{M}^2$ CSM

- ISO Resin

5) Apply 4 Layers Of $450\text{g}/\text{M}^2$ CSM

- ISO Resin/GP Resin